

# Veiledning for bruk av det audiovisuelle utstyret

Utstyret betjenes med panelet på venstre side av tavlen

**Bærbar PC/Mac:** Koples til med kabel under grått deksel på bordet og trykk **"LAPTOP"**  
Lerret går automatisk ned.  
Husk at du må trykke på funksjonstast (to taster) på PC for å få bildesignal ut fra kontakten på PCen

**Den installerte PC:** Logg inn og trykk **"PC"**  
PCen er montert under bordplaten, med tastatur og mus på bordet ved skjermen. Lerret går automatisk ned.

**DVD-visning:** PCen benyttes

**"Volum"** styrer lydnivå fra PC. Volum på PC kan og benyttes

**"OFF"** Slår av videoprojektor og lerret heves

**Lys styres med egen bryter på veggen**

**Hvis PC (under bordplaten) låser seg:** Trykk på/av-knappen på PC til den slås av og slå på med samme knappen  
**Hvis styringen av utstyret ikke fungerer riktig:** Gjør et forsøk med å starte på nytt: Trykk **"OFF"** og start på nytt.

Ved spørsmål/problem med utstyret kontakt IT/AV-Helpdesk: 22845777 eller AV-ansvarlig: tlf.90517201

