

# Veiledning for bruk av det audiovisuelle utstyret

Utstyret betjenes med panelet på venstre side av tavlen

Lys styres med egen bryter på veggen

Visning med videoprojektor:

**Den installerte PC:** Logg inn og trykk "FAST PC"  
PCen er montert under bordplaten, med tastatur og mus på bordet ved skjermen. Lerret går automatisk ned.

**Bærbar PC/Mac:** Koples til med en av kablene under sort deksel på bordet, og trykk "Laptop HDMI" eller, hvis du bruker den andre kabel; "Laptop VGA"  
Lerret går automatisk ned.

Husk at du må trykke på funksjonstast (to taster) på PC for å få bildesignal ut fra kontakten på PCen

**DVD-visning:** PCen benyttes

"Volum" styrer lydnivå fra PC. Lydvolum også på PC

"SLÅ AV" slår av videoprojektor og lerret heves



**Hvis PC (under bordplaten) låser seg:** Trykk på/av-knappen på PC til den slås av og slå på med samme knappen  
**Hvis styringen av utstyret ikke fungerer riktig:** Gjør et forsøk med å slå av på styrepanel og starte på nytt.

Ved spørsmål/problem med utstyret kontakt IT/AV-Helpdesk: 22845777 eller AV-ansvarlig: tlf.90517201