

Veiledning for bruk av det audiovisuelle utstyret

Utstyret betjenes med berørings-skjermen på kateteret

Lyset er ikke koplet til styringen og må betjenes manuelt med bryter ved døren.

PC-visning : Logg inn og trykk her.
PCen er i skapet til venstre for lerret.

Bærbar PC/Mac-visning: koples til med kabel under den sorte luken på bordet og trykk her
Husk at du må trykke på en funksjonstast (to taster) på PC for å få bildesignal ut fra kontakten på PCen


Video (VHS)-visning : Trykk her
Videospiller er i skapet til venstre for lerret
Sett i kassetten og betjen spilleren fra skjermen

DVD-visning: Trykk her, betjen fra skjermen.
DVD-spiller er i skapet til venstre for lerret. PC kan og benyttes og har også en sonefri avspiller (VLC)

Overheadprojektor: Lerret ned
Skru på overheadprojektoren

”**Avslutt**” slår av videoprojektor og får lerret opp

Hvis PC låser seg: Hold på/av-knappen inne til PC slås av. Start den igjen med samme knappen
Hvis styringen ikke fungerer riktig: trykk ”Avslutt” og start på nytt.



Ved spørsmål/problem med utstyret kontakt AV-ansvarlig: tlf.90 51 72 01